



Opus RoloCUT A3

PL Instrukcja obsługi

1 PODSTAWOWE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE UŻYTKOWANIA

Obcinarka krążkowa OPUS RoloCUT A3 jest wygodnym urządzeniem do cięcia papieru i kalki (nie zalecana do cięcia folii, kartonów i papierów powlekanych). Ostrze i listwa docinająca są wykonane z odpowiedniej, wysokogatunkowej stali, zaś kształt elementów tnących powoduje ich samoostrzenie. Obcinarka wyposażona jest w praktyczne rysunki popularnych formatów oraz podziałkę milimetrową.

- Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje należy zachować i korzystać z niej w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia.
- Nie należy ciąć jednorazowo zbyt dużej ilości papieru.
- Urządzenie posiada ostre elementy tnące należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu cięcia, istnieje ryzyko skaleczenia.
- Przy wykonywaniu cięcia należy zwrócić szczególną uwagę na luźne elementy garderoby.
- Urządzenie należy ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni.

UWAGA! Urządzenie powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.

2 OBSŁUGA

- Przesuń wstępnie nóż do oporu w lewą stronę.
- Połóż arkusz papieru lub innego materiału przeznaczonego do cięcia na stół.
- Wsuń papier pod przezroczystą listwę docisku i dosuń do lewego lub prawego brzegu.
- Przy przecinaniu przyciśnij dodatkowo kartki do stołu.
- Przesuń nóż po prowadnicy wywierając dodatkowo niewielki nacisk w kierunku ostrza przytwierdzonego do stołu dla uzyskania lepszego efektu cięcia.
- Przycinanie może następować również w przeciwnym kierunku.

3 DANE TECHNICZNE

- Obcinarka OPUS RoloCUT A3 przecina maksymalnie do:4 kartek (80 g/m²)
- Posiada listwę dociskową oraz metalową podstawę
- Długość cięcia: 460 mm
- Wymiary blatu: 460 x 120 mm
- Waga netto:1,1 kg
- Waga brutto: 1,3 kg



Opus RoloCUT A3

EN User guide

1 HEALTH & SAFETY PRECAUTIONS

OPUS roloCUT A3 is a comfortable trimmer for cutting paper (it is not recommended to cut foil, cardboard and coated paper). A knife and a knife bar are made of high quality steel.

- Before using the equipment please read the Health & Safety precautions, manufacturers' recommendations and the operating manual.
- The operating manual should be available at all times for the operator to read.
- The equipment is intended for cutting paper only. Untypical paper (e.g. coated paper, chalked paper) or cardboard should be cut one by one.
- Do not exceed maximum number of sheets during single cut.
- Danger!! The equipment contains sharp elements area – pay special attention during cutting.
- Pay special attention on loose-fitting clothes during operating the trimmer.
- The equipment should be kept on sturdy and solid surface.

Attention!

The equipment should be placed out of animal's or children's reach..

2 OPERATION

- Before you use the equipment, please move the knife to the left or right side as far as possible.
- Put a piece of paper on a cutting table.
- Slip the paper under the transparent clamp bar and push it to the right or left edge of the trimmer.
- When cutting press the clamp bar with your hand.
- Move the knife along the cutting table, pushing it to the knife bar at the same time.
- Cutting can be made in both directions (to the left as well as to the right).

3 TECHNICAL DATA

- Rotary trimmer OPUS RoloCUT A3 cuts up to:.....4 sheets (80 g/m²)
- Equipped with clamping bar and metal working base
- Cutting length: 460 mm
- Dimensions of base: 460 x 120 mm
- Net weight: 1.1 kg
- Gross weight: 1.3 kg