



**INSTRUKCJA OBSŁUGI
OBCINARKI KRAŻKOWEJ**

**IDEAL 1030
IDEAL 1031**

Dane techniczne:

IDEAL 1030

Maks. ilość przecinanych jednorazowo kartek: 6
Długość cięcia: 330 mm
Ruchomy ogranicznik formatu

IDEAL 1031

Maks. ilość przecinanych jednorazowo kartek: 6
Długość cięcia: 430 mm
Ruchomy ogranicznik formatu

Obcinarki krążkowe 1030, 1031 idealnie nadają się do przycinania papieru, zdjęć, folii, kalki, zalaminowanych dokumentów. Łączą funkcjonalny, estetyczny wygląd z precyzją cięcia. Oba modele przecinają jednorazowo od 5-6 kartek (papier o gramaturze 70 g/m²).

UWAGA! Urządzenie powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci!

Części składowe:

- Wysuwany przedni ogranicznik formatu z podziałką w mm (używany również jako tylny ogranicznik formatu)
- Kątomierz z podziałką, przydatny do dokładnego przycinania kartek pod skosem
- Podziałka centymetrowa na blacie tnącym
- Przezroczysta listwa dociskowa przytrzymująca kartki podczas cięcia
- Odpowiednie długości cięcia dla formatu A4 (model 1030) i A3 (model 1031)

OBSŁUGA

Dla wykonania cięcia przesun wstępnie nóż do oporu w lewą stronę. Teraz połóż arkusz papieru lub innego materiału przeznaczonego do cięcia na stół dosuwając do lewego brzegu oraz wsuwając pod przezroczystą listwę docisku. Do seryjnego cięcia możesz użyć ogranicznika formatu.

Podczas cięcia przyciśnij dodatkowo listwę docisku. Przesun nóż po prowadnicy wywierając niewielki nacisk w kierunku ostrza. Przycinanie może następować również w przeciwnym kierunku.