



Instrukcja obsługi dziurkaczy

OPUS eRbinder S2 - 70

OPUS eRbinder S3 - 70

OPUS eRbinder S4 - 70

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Obsługiwać maszyny zgodnie z instrukcją obsługi, zwracając szczególną uwagę na maksymalną liczbę jednorazowo dziurkowanych kartek
- Urządzenia nie mogą być obsługiwane przez dzieci
- Nie używać dziurkaczy do dziurkowania twardych materiałów takich jak metale, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie maszyny
- W czasie dziurkowania zachować szczególną ostrożność. Nie wkładać rąk w szczeliny dziurkujące – niebezpieczeństwo skaleczenia!
- Należy chronić urządzenie przed wilgocią

ZALECENIA PRODUCENTA

- Urządzenie ma zabezpieczone noże na czas transportu. Przed pierwszym użyciem urządzenia, należy odbezpieczyć blokadę przesuwając metalowy zaczepek w kierunku – na zewnątrz.
- Maszyny przeznaczone są wyłącznie do dziurkowania papieru bądź miękkich okładek
- Należy używać tylko materiałów zalecanych przez producenta
- Maszyny dziurkują jednorazowo do 70 kartek papieru
- Należy regularnie opróżniać pojemnik na ścinki (pojemnik znajduje się z tyłu urządzenia, od spodu)
- Podczas użytkowania podkładki pod nożami tnącymi zużywają się, aby przedłużyć właściwe działanie dziurkacza należy co pewien czas obrócić podkładki, aby całkowicie wymienić podkładki należy poluzować je poprzez odkręcenie śrubek znajdujących się od spodu.
- W przypadku zapchania wycinaka należy go wyjąć i usunąć zawartość środka.

DZIURKOWANIE

- Urządzenia posiadają możliwość regulacji odległości dziurek od krawędzi kartki
- W celu ustawienia odpowiedniej odległości należy postąpić się załączonymi metalowymi ogranicznikami ustawiając je w odpowiedniej pozycji w otworach znajdujących się pomiędzy ramionami dziurkacza
 - Brak metalowego ogranicznika – odległość dziurki od krawędzi kartki – 11 mm
 - Grubsza część ogranicznika skierowana w stronę papieru (a cieńsza umieszczona w otworze) – odległość dziurki od krawędzi kartki – 4,5 mm
 - Cieńsza część ogranicznika skierowana w stronę papieru (a grubsza umieszczona w otworze) – odległość dziurki od krawędzi kartki – 7,5 mm

DANE TECHNICZNE

Model	Ilość dziurek	Dziurkowanych kartek	Ciężar netto	Ciężar brutto
S2 – 70	2	70	0,6 kg	0,7 kg
S3 – 70	3	70	1,4 kg	1,6 kg
S4 – 70	4	70	1,7 kg	1,8 kg