

OPUS RoloCUT A4

PL Instrukcja obsługi

1 Zasady bezpieczeństwa:

Obcinarka krążkowa OPUS RoloCUT A4 jest wygodnym urządzeniem do cięcia papieru i kalki (nie zalecana do cięcia folii, kartonów i papierów powlekanych). Ostrze i listwa docinająca są wykonane z odpowiedniej, wysokogatunkowej stali, zaś kształt elementów tnących powoduje ich samoostrzenie. Obcinarka wyposażona jest w praktyczne rysunki popularnych formatów oraz podziałkę milimetrową.

- Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować i korzystać z niej w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia.
- Nie należy ciąć jednorazowo większej ilości papieru niż ilość maksymalna (patrz: Dane techniczne).
- **UWAGA! Urządzenie powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci i zwierząt.**
- Urządzenie posiada ostre elementy tnące należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu cięcia, istnieje ryzyko skaleczenia.
- Przy wykonywaniu cięcia należy zwrócić szczególną uwagę na luźne elementy garderoby.
- Urządzenie należy ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni.

2 Obsługa:

- Przesuń wstępnie nóż do oporu w lewą stronę.
- Połóż arkusz papieru lub innego materiału przeznaczonego do cięcia na stół.
- Wsuń papier pod przezroczystą listwę docisku i dosuń do lewego lub prawego brzegu.
- Przy przecinaniu przyciśnij dodatkowo kartki do stołu.
- Przesuń nóż po prowadnicy wywierając dodatkowo niewielki nacisk w kierunku ostrza przytwierdzonego do stołu dla uzyskania lepszego efektu cięcia.
- Przycinanie może następować również w przeciwnym kierunku.

3 Dane techniczne:

Obcinarka OPUS RoloCUT A4 przecina maks. do:10 kartek (70 g/m²)

Długość cięcia:320 mm

Posiada listwę dociskową oraz metalową podstawę

Wymiary stołu roboczego (S x G):320 x 157 mm

Wymiary (W x S x G):65 x 435 x 190 mm

Waga netto:0,8 kg

Waga brutto:1 kg

Obcinarkę testowano na papierze w formacie A4 o gramaturze 70 g/m²

OPUS RoloCUT A4

GB User guide

1 Health & Safety Precautions:

- Before using the equipment please read the Health & Safety precautions, manufacturers' recommendations and the operating manual.
- The operating manual should be available at all times for the operator to read.
- The equipment is intended for cutting paper only. None standard paper (e.g. coated paper, chalked paper) or cardboard should be cut one piece at a time.
- The equipment should be kept out of reach of children and animals.
- Do not exceed maximum number of sheets when trimming.
- Danger!! The equipment contains sharp elements – pay special attention during trimming.
- Keep loose-fitting clothes away from the trimmer during operating.
- The equipment must be used on a strong and sturdy surface.

2 OPERATION:

- Before you use the equipment you must move the blade unit to the left or right side as far as possible.
- Put a piece of paper on a cutting table under the transparent clamp bar.
- Now press down firmly with your hand.
- Then slid the cutting blade to the right or left edge of the trimmer.
- When cutting press the clamp bar with your hand.
- Cutting can be made in both directions, left or right.

3 TECHNICAL DATA

Rotary trimmer OPUS RoloCUT A4 cuts up to:.....10 sheets (70 g/m²)
Cutting length:.....320 mm
Equipped with clamping bar and metal working base
Dimensions of base:.....W 320 x D 157 mm
Dimensions:.....H 65 x W 435 x D 190 mm
Net weight:.....0.8 kg
Gross weight:.....1 kg

The trimmer was tested on 70 g/m² paper, A4 format.